


ShoeCleaner



Description

Pour qui à été développé le Shoe CleanerShoe? Pour toutes personnes qui passent du temps en extérieur! Pour le travail ou pour le plaisir. Car, quiconque se promène dans la nature, n'a pas seulement froid aux pieds, mais, a également les souliers sales! Et, il est désagréable d'avoir des souliers sales. Surtout si l'on peut

vous suivre à la trace! ShoeCleaner est idéal pour les chantiers, les fermes, les places de sports, les campings, les halles d'équitation, les restaurants et les hôtels. ShoeCleaner peut également être utilisé dans un appartement ou une maison.

Nr. d'art.	Garniture	Poids	Largeur	Longueur	Hauteur
18721	ShoeCleaner avec grille	7730 g	410 mm	750 mm	265 mm
20244	ShoeCleaner sans grille, pour montage sur parois	4000 g	275 mm	400 mm	200 mm
26180	Protection ShoeCleaner pour montage sur parois	5150 g	565 mm	725 mm	1.5 mm
18856	Brosses de rechange pour ShoeCleaner	750 g	50 mm	360 mm	90 mm